

Guide til korrekt vedligeholdelse af microfiber produkter

Følgende vaskeråd bør følges for korrekt vedligeholdelse af vores tekstiler og for sikring af den mest miljøvenlige vedligeholdelse, således miljøet skånes mest muligt.

Maskinvask:

Vask microfibermopper og microfiberklude på maskinvask op til 90° C.
Husk fibrene åbner sig ved 67 grader celsius, og vandet spuler de splittede fiber igennem, så 70 grader celsius er nok, men vask aldrig microfiber-produkter under 70 grader celsius, da fibrene ikke vil være rene ved temperatur under 70 grader celsius.

Tørring:

Tørretumlingen skal ske i fugtindstillet tørretumbler eller tørretumbler som tørre med koldt luft. Såfremt dette ikke er muligt vælg skabstørring

Vaskemiddel:

Anvend alm. vaskemiddel (pH < 10,5), gerne miljøvenligt, og dosér max. halvdelen af anbefalet dosering af vaskemiddel da microfiber er selvrensende ved temperatur over 67 grader celsius

Ingen brug af vaskeforstærker!

Brug ikke skyllemiddel, da det indkapsler fibre. (ved uheld - vask om uden skyllemiddel)
Brug ikke klor eller blegemiddel, udover hvad vaskemidlet i forvejen indeholder.

***Vaskes med fordel separat, da materialet holder på luv fra andre tekstiler.
Ved vask sammen med andre tekstiler, især tekstiler der fnugger, bruges vaskepose***

Tekstiler:

Vask KUN microfiberklude sammen i én vask
Vask KUN microfibermopper sammen i én vask
Vask KUN bomuldsprodukter sammen i én vask
Vask KUN akrylprodukter sammen i én vask

Husk altid at vaske de 4 forskellige typer af produkter hver for sig, da der er forskellige bakterier i de 4 produkter da produkterne også anvendes på forskellige overflader.

Optimale vedligeholdelse:

Vask på 70 grader celsius for at spare på energien og for at skåne miljøet
Tørretumling i fugtindstillet tørretumbler