

TASKI®

TASKI AERO

Varenr. oversigt støvsugere

SKU	Varebeskrivelse	Kommentarer	Billede
7524247	TASKI AERO 8	Manuelt ledningsoprul Fyldt pose indikator 585w motoreffekt Støjsvag Fodpedal on/off	
7524248	TASKI AERO 15 EURO	Manuelt ledningsoprul Integreret accessories Fyldt pose indikator 585w motoreffekt Støjsvag Fodpedal on/off	
7524249	TASKI AERO 8 PLUS EURO	Ledningsoprul EcoMode Fyldt pose indikator 585w motoreffekt Støjsvag Fodpedal on/off 2-parkeringspositioner	
7524250	TASKI AERO 15 PLUS EURO	Ledningsoprul EcoMode Integreret accessories Fyldt pose indikator 585w motoreffekt Støjsvag Fodpedal on/off 2-parkeringspositioner	

TASKI AERO varenr. tilbehør

SKU	Varebeskrivelse	Kommentarer	Billede
7524288	TASKI AERO 8/15 fleece éngangs støvsugerpose (1 str. til alle modeller)	10 stk. pr. pose	
7524289	TASKI AERO 8/15 papir éngangs støvsugerpose (1 str. til alle modeller)	10 stk. pr. pose	
7524305	TASKI AERO 8/15 éngangs filterpose til beskyttelse af motor	5 stk. pr. pose	
7524304	TASKI AERO 8/15 HEPA mikrofilter	1 stk.	
7524303	TASKI AERO filter pudder til kasette bag på støvsuger (i stedet for HEPA)	10 stk. pr. pk.	
7524295	TASKI AERO teleskoprør, stål	32 mm	
7524297	TASKI AERO støvsugerslange	2.2 m	
4133284	TASKI orange løs ledning	12,5 mm	
7524290	TASKI AERO Kombimundstykke m/hjul (Eco optimeret)	32 mm	
7524291	TASKI AERO Kombimundstykke u/hjul	32 mm	
7524292	TASKI AERO Ultra fladt kombimundstykke m/hjul	32 mm	
90108004	TASKI Børstemundstykke m/hjul	32 mm	
7523355	TASKI Børstemundstykke m/hjul og holder til hårde gulve og gulvtæpper	Ø 32 mm Længde 36 cm	
7524299	TASKI AERO Børste- og fugemundstykke sæt	2 stk.	